



www.towerparts.com.br



16009 - Protetor de Cárter 1.2 Captiva até 2010

Parabéns, você acaba de adquirir um protetor de cárter IGAGP/IGAECO. Siga as instruções de montagem deste guia e viaje com segurança. Qualquer dúvida ou esclarecimento, visite www.igasa.com.br, e conheça outros produtos.

Antes de instalar, confira o kit de fixação, seu protetor vem com os seguintes itens:



1x Cj Parafuso M8
com trava 4,76x90mm



3x Cj Parafuso M8
com trava 60x14x1,9mm



4x Arruela M8



4x Porca M8

Fixação Dianteira:

- I. Localizar os 02 furos na parte dianteira do carro;
- II. Insira os Parafusos M8 fazendo passando pelos furos;
- III. Alinhe o protetor e fixe com 2 Arruelas M8 e 2 Porcas M8 respectivamente.

Fixação Traseira:

- I. Posicionar os 02 parafusos M8 , fazendo passar nos 2 furos do chassi.
- II. Alinhe o protetor e fixe com 2 Arruelas M8 e 2 Porcas M8 respectivamente;

Finalização:

Apertar bem o conjunto

