



www.towerparts.com.br



10029 Golf/Golf Variant/Jetta/Tiguan AllSpace 2018>

1

Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um protetor de cárter IGAGP/IGAEKO. Siga as instruções de montagem deste guia e viaje com segurança. Qualquer dúvida ou esclarecimento, visite www.igasa.com.br, e conheça outros produtos.

Antes de instalar, confira o kit de fixação, seu protetor vem com os seguintes itens:



2x Parafuso M8 com trava e arame



2x Parafuso M6



4x Arruela M8



2x Porca M8

2

Instalando o Protetor

Fixação Dianteira:

- I. Retirar os parafusos que prendem a proteção de plástico;
- II. Posicionar os suportes de fixação dianteiros;
- III. Fixar com parafuso M6 e Arruela M8.

Fixação Traseira:

- I. Posicionar os Parafusos M8 com trava e arame, entrando pela lateral e saindo nos furos do chassi;
- II. Levar os suportes até a posição e prender com porca e arruela M8.

Finalização:

Apertar bem o conjunto

